


Eclisse **ALZANTE+PERSIANA**



Controtelaio per alzante e persiana a un'anta o a due ante


Il controtelaio che alloggia nello stesso vano un alzante e una persiana scorrevoli a scomparsa coniuga funzionalità e sicurezza, garantendo elevate prestazioni nel tempo.

Disponibile per una o due ante.



Realizzazioni su misura.

PROSPETTI E SEZIONI

Anta singola



Anta doppia



DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGENDA	ALZANTE + PERSIANA ad anta singola		ALZANTE + PERSIANA ad anta doppia	
A Utile cassone				
(L e H) Luce foro Luce architettonica				
C Ingombro tot. larghezza				
H1 Ingombro tot. altezza				
DIMENSIONI min/max	Larghezza (L) mm	Altezza (H) mm	Larghezza (L) mm	Altezza (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	Apertura solo manuale		Apertura solo manuale	
	285 mm		285 mm	
CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola		Formula per anta doppia	
Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controlaio in larghezza (C) e in altezza (H1).	$C = (L \times 2) + 245 \text{ mm}$ $H1 = H + 170 \text{ mm}$		$C = (L \times 2) + 170 \text{ mm}$ $H1 = H + 170 \text{ mm}$	
	Esempio:		Esempio:	
	$L = 600 \text{ mm}$ $H = 2000 \text{ mm}$ $C = (600 \times 2) + 245 = 1445 \text{ mm}$ $H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$		$L = 1200 \text{ mm}$ $H = 2000 \text{ mm}$ $C = (1200 \times 2) + 170 = 2570 \text{ mm}$ $H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$	

DIMENSIONI - SPESSORI - CALCOLO INGOMBRI